



第 章 安全守则

安全打	是え	T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
安全语	须图	汸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
使用	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
搬运	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
责任	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2

第2章 设备介绍

外观总览 ••••••••••	3
控制面板介绍 ••••••	3
喷头说明 •••••••••••	4
管路系统介绍 ••••••	4
主屏幕介绍••••••	5
菜单总览及简易解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-10
设备技术参数 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11

目录



设备首次使用的安装方法

手动墨水灌入操作 • •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
排净管路系统空气操作	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13

清洗开启喷码机

启动喷墨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	14
墨线观察	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	15
断点观察	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	16

停止并清洗喷码机

停止并清洗		•	•	•	•	••	•	••	•	•	•	•	•	•	••	17
停止并清洗	(断电停机或长时间停机)•	•	•	•	•	••	•	••	•	•	• •	•	•	•	•••	18

喷印信息的创建

创建信息	••	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		19-20
------	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------

用户字段的创建和编辑

时钟用户区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21	
时钟用户区补充说明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22	•
二维码&条形码用户区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23	
二维码&条形码用户区补充说明 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 24	-
计数器用户区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25)
计数器用户区设置项解析说明・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26)

目录

图案用户区	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27-28
多个用户区生	成	代	码	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29
外部数据用户	N	(通ì	汛功	〕能	;)•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30

喷印信息参数

各项信息参数设置说明	• • •	• • • •	• • • • • • •	•••••	••• 31
------------	-------	---------	---------------	-------	--------

喷印方式设置

单次或定数次喷印方式设置方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • •	32-33
连续喷印方式设置方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • •	34-35
计米喷印方式设置方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • •	36-37
往复喷印方式设置方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••	38-40



诊断屏幕

诊断屏草解读 •															- 41
必可历帝时庆															T I

故障及警告图标

故障图标及含义	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42
警告图标及含义													•	•				•		•	•	•	•	•	•				43

无故障图标的故障分析排除

打开电源屏幕无显示・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44
喷印字型质量差或字符不完整 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44



	无故障提示,	但是产品	没有喷印	[] • •	••		• • •	•••	•••	•••	••	••	45
	生产过程中,	被喷印产	品有漏	贲印现拿	哀 ••	•••	••	•••	•••	•••	••	••	45
	墨线位置不对	寸或不稳定	• • •	•••	•••	•••	•••		• • •		••	••	45
喷嘴清	洗 • • •			•••	•••		• • •			•••	••	••	46
墨线调	市												
	墨线上下调节	5	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	47
	墨线左右调节	5	•••	•••	•••	• • •	•••		•••	••	••	••	47
墨水排	空												
	排除原有墨水	ĸ	•••	• • •	•••	•••	•••	• • •	•••	••	••	••	48
管路清	洗												
	管路清洗操作	F步骤	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	• •	49

标配同步器与电眼接线图

电眼接线图	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	0
同步器接线图	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	0

安全守则



▲ 安全提示

- 本设备(喷码机)的维护须维护专业人员才能进行。
- 喷码机接入电源会产生致命电压,非专业人员不可触及电路系统。
- 喷码机使用的耗材可能是易燃液体,对使用的耗材不仅须遵循《材料安 全数据表》(MSDS)的说明,同时喷码机还须定期的检查维护,以尽 可能的消除安全隐患。

▲ 安全预防

- 喷码机的安装,应保证其安固平稳,且有良好的接地。
- 喷码机须安装在通风场所,并远离热源、火源和静电,喷码机附近禁止
 吸烟。
- 喷码机使用的油墨、溶剂和清洗剂的容器盖子应关紧盖紧,并储存在远 离喷码机的通风环境中。
- 喷码机应保持清洁,因为易燃的干燥油墨也极易燃烧。
 在喷码机附近放置一台二氧化碳干粉灭火器。

▲ 使用

- 喷码机为非接触式喷墨设备,并非适用于所有场合(例如易爆环境),
 应遵循安全法则和喷码机所需要的工作环境,否则,造成的后果由使用者承担。
- 须使用原厂或原厂许可的耗材(包括油墨、溶剂、清洗剂、维护品等),
 须向经销商索取《材料安全数据表》(MSDS),并仔细阅读和遵循,
 否则,造成的后果由使用者承担。
- 在操作中,对有可能触碰耗材的,应佩戴抗油墨手套和佩戴防护眼镜。



 对机器内有油墨、溶剂的机器,禁止非竖直搬运,若不能保证喷码机始 终保持竖直状态,在搬运前应把油墨、溶剂完全排放。

▲ 责任

 使用和维护本设备时,对于违背安全指示、安全要求和违反基本安全操 作规则所造成的任何后果,本公司概不负责。



本章简介

设备介绍

本章讲将按下列顺序以图文方式介绍以下模块:

- 外观总览
- 控制面板介绍
- 喷头说明
 - 管路系统介绍
 - 主屏幕介绍
 - 菜单总览及简易解析
 - 设备技术参数

外观总览



控制面板介绍



喷头说明





DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.1

注:图为FASTJET A400-60Si机型管路系统

主屏幕介绍

1 コ字 민연 Ħ 芇 F1启动喷墨 F2选喷印信息 2 (EX 3 ŝ 000000000 息参 3 MESSAGE 4 5.

主屏幕是喷码机通电完成后的默认屏幕,如下图所示:

- 1. 主菜单
- 2. 快捷功能键
- 3. 状态、故障图标及主计数器显示区域
- 4. 预喷印文本信息框
- 5. 状态、故障文本信息

该屏幕显示信息简述(由上至下):

- 横向主菜单序列(区域1)。
- 快捷功能键序列(区域2)。
- 喷码机状态和故障提示图标,以及产品计数器(区域3)。
- 喷码机即将喷印的名称和内容(区域4)*。

*所见即所得信息框,其内容与喷码机喷印出来的内容完全一致。

● 喷码机状态文字简述(区域5)。

● 喷印信息菜单



- 1. 此功能用于新建喷印信息,可建立信息总量 100 条;
- 2. 此功能用于编辑已储存的信息;
- 3. 此功能用于选择调用已储存的信息,等同于主屏幕的"F2选喷印信息"功能;
- 此功能用于修改当前喷印信息的各项参数,如字型宽度、高度等,等同于主屏幕的 "F3改信息参数"功能;
- 5. 此功能用于选择删除已储存的信息;
- 6. 此功能用于拷贝已储存的信息,并重命名;
- 7. 此功能用于删除除了当前喷印信息和内置MESSAGE信息以外的所有信息;

● 编辑器菜单

编辑器菜单需要在信息编辑界面和图案编辑界面才能使用;

信息编辑界面编辑器菜单:

图案编辑界面编辑器菜单:

ESIGN BY FASTJET 2015 VERSION





- 1. 此功能用于编辑信息时选择字体点阵;
- 2. 此功能用于编辑信息时插入用户区;
- 3. 此功能用于保存当前编辑的信息,不退出编辑界面;
- 4. 此功能用于保存当前编辑的信息并退出至主屏幕;
- 5. 此功能用于清空当前信息编辑界面的所有内容;
- 6. 此功能用于放弃所有操作并退出至主屏幕;
- 7. 此功能用于限定当前所画图案的大小;
- 8. 此功能用于保存当前所画图案;
- 9. 此功能用于保存当前所画图案并退出至主屏幕;
- 10. 此功能用于清空当前图案编辑界面的所有内容;
- 11. 此功能用于放弃所有操作并退出至主屏幕;

● 用户字段菜单



- 1. 此功能用于编辑已储存的用户区;
- 2. 此功能用于新建时钟、图案、计数器、条形码、二维码和外部数据等用户区;
- 3. 此功能用于删除已储存的用户区;
- 4. 此功能用于手动复位位于当前喷印信息内部的计数器至任意值;
- 5. 此功能用于设置班次代码时段;

● 密码系统菜单



1. 此功能用于输入用户密码以获取更高的操作权限;

2. 此功能用于手动退出密码系统至最低权限状态;

• 系统菜单



1. 此功能用于启动清洗开机程序, 等同于主屏幕的 "F1 启动喷墨"功能;

- 2. 此功能用于快速开启喷码机,无管路自动清洗;
- 3. 此功能用于启动清洗停机程序, 等同于主屏幕的 "F1 停止喷墨"功能;
- 4. 此功能用于快速停止喷墨,无管路自动清洗;
- 5. 此功能用于人为干预的喷嘴逆向清洗;
- 6. 此功能用于清洗喉管,且可以作为设备首次安装的排空气方法;
- 7. 此功能用于关闭因充电故障引起的自动停机;
- 8. 此功能用于关闭因回收口故障引起的自动停机;
- 9. 此功能用于关闭变动相位功能, 擅动将造成机器故障; 🔺
- 10. 此功能用于单独控制泵与电磁阀单元的启停;
- 11. 此功能用于更改回收口的回收模式;
- 12. 此功能用于管路系统排空保养操作;
- 13. 此功能用于自动冲刷堵塞的喷嘴;

1 注意:

以上系统菜单内部分操作请在工程师指导下使用。

• 系统设置菜单



- 1. 此功能用于设定喷头加热温度;
- 2. 此功能用于设置管路系统压力;
- 3. 此功能用于设置墨水粘度,手动/自动可选;
- 4. 此功能用于设置墨点调制值;
- 5. 此功能用于设置相位充电值;
- 6. 此功能用于设置相位补偿值;
- 7. 此功能用于设置充电值;
- 8. 此功能用于设定高压泄漏报警值;
- 9. 此功能用于调节液晶屏幕的对比度;
- 10. 此功能用于自定义系统内部时钟;
- 11. 此功能用于设置压力为O值时,管路系统的对应压力(一般为1个标准大气压);
- 12. 此功能用于设置7KV高压包的输出范围;
- 13. 此功能用于设定使用墨水的型号;
- 14. 此功能用于设定字型宽度、喷印延迟、内部间隔和外部间隔的倍率;
- 15. 此功能用于通讯串口配置;

1 注意:

以上系统设置菜单内所有操作请在工程师指导下使用,擅自调整

将造成设备故障。

• 数据记录菜单



- 1. 此功能用于查看喷码机自检状态;
- 2. 此功能用于查看诊断屏幕;
- 3. 此功能用于设置主屏幕上的总产品计数器;
- 4. 此功能用于查看当前软件信息;
- 5. 此功能用于设置当前语言环境,中/英文可选;
- 6. 此功能用于查看设备维护时间;
- 7. 此功能用于将喷码机内的信息传输到USB存储设备;
- 8. 此功能用于将喷码机内的图案传输到USB存储设备;
- 9. 此功能用于将USB存储设备内的普通文本信息拷贝至喷码机内;
- 10. 此功能用于将USB存储设备内的图案拷贝至喷码机内,支持BMP单色 图格式,需传输的单个图案最大尺寸为34x255像素(高x宽);

设备技术参数

电气规格

电压	100V-240V 交流
频率	50Hz-60Hz
能量消耗	120(瓦)最大值

重量

净重	27KG
----	------

60Si 标准型尺寸

机箱	460L*230W*565H
喷头直径	35毫米
喷头长度	262毫米
喷嘴孔径	60微米
喉管长度	3米

环境规格

工作温度	5℃至 45℃
更换环境温度率	每小时最多10℃
相对湿度	0-90%,非结霜
存放温度	5℃-45℃(原包装)

设备操作



ESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.1

本章简介

本章讲将按以下顺序介绍下列操作的详细步骤:

- 设备首次使用的安装方法
 - 手动墨水灌入操作
 - 排净管路系统空气操作
- 清洗开启喷码机(启动喷墨)
 - 开机前检查
 - 墨线、断点观察及调节
- 停止并清洗喷码机(停止喷墨)
 - 停机并清洗
 - 长时间停机并清洗
- 建立新信息范例说明,包括内容如下:
 - 创建信息
 - 设置字体高度操作
 - 喷印信息排版
 - 选择内容并修改属性
 - 插入用户字段
 - 信息的保存、退出、清除以及放弃操作
- 用户字段的创建和编辑
 - 用户普通文本
 - 动态时钟
 - 计数器
 - 图案
 - 二维码、条形码
 - 组合、嵌套用户字段并生成新用户字段
 - 用户传输预定义外部数据
- 修改喷印信息参数
 - 各项信息参数设置说明
- 喷印方式设置
 - 单次及定数次喷印
 - 连续喷印
 - 计米喷印

设备首次使用的安装方法

• 手动墨水灌入操作

设备初次安装时,管路系统内充满空气,需灌入墨水以便排净空气。 步骤如下:

1.设备通电,打开电源,打开机箱下部舱门,拉出管路系统。
 2.如下图所示操作,将墨水灌入混合缸。



SIGN BY FASTJET 2015 V



墨水成功灌入后,请将墨水、溶剂分别加入墨水缸和溶剂缸, 并将卸下的螺丝还原,即可进行下一步排空气操作。

设备首次使用的安装方法

● 排净管路系统空气操作(针对FASTJET A400系列)

手动墨水灌入操作结束后,确认混合缸、墨水缸、溶剂缸液位正常,即 可以开始管路系统的排空气操作。步骤如下:

1. 进入 §系统 主菜单, 选择 §单步调试, 确认后进入如下界面:

P喷印	し 密	祒 <u>系统</u>	S系统 C系
<u>—</u> —单:	步调试-		Ēx
深山。			•
1 日 9	屋開	i Seletite	00000000
阀门3	笑闭	1	-

2. 打开喷头盖,将专用的废液瓶放置在喷头下,接住即将排出的墨水。

 3. 依次打开"泵"、"阀门 6"、"阀门 11"和"阀门 12",持续 运行三分钟此状态。

4. 运行约三分钟后, 打开"阀门7"。

5. 运行约十五秒后,关闭"阀门7"。

6. 运行约三十秒后, 打开"阀门7"。

7. 重复一次步骤"5-6"。

8. 退出"单步调试"菜单,结束排空气操作。

1 注意:

进行第3步操作时,拿出**压力缓冲器**,保持箭头向上,轻轻摇晃,使 其内部空气完全排出。

● 排净管路系统空气操作(针对NICEJET A400Plus系列)

对于NICEJET A400Plus系列机型, 排空气方法同于FASTJET A400 系列机型, 但无需"4-7"步骤。

开启喷码机

• 启动喷墨

1 注意:

开机步骤:

- 1. 接通符合技术参数的电源;
- 2. 打开喷头盖,检查喷头内各部件,确保各部件**干净、干燥** ; <u>(</u>
- 3. 盖上喷头盖,按下设备左侧喷码机电源,等待屏幕进入主操作界面;
- 4. 按下 **f** 键, 默认执行清洗开启喷码机, 持续一至两分钟, 界面如下:

F 1功能变为空白	(不可操作)
M喷印信息 E编辑器	U用户字段_
	l∎x
F2选喷印信息	*
F3改信息参数	000000000
MESSAGE	
一元去自动	
一正在后初、	
~ 机器状态说明	月文字变为"正在启动"

5. 观察状态指示灯和主屏幕, 等待绿色LED亮起, 则启动完成, 界面如下:

SIGN BY FASTJET 2015 VERSION



频繁的执行清洗开机和清洗关机,将导致墨水被稀释从而影响喷印质量。 启动完成后,若出现警告或故障图标,请参考**第40页 常见故障解决方案。**

开启喷码机

● 墨线观察

设备启动完成后,墨线由喷嘴射出,由回收管回收循环。

侧视图:



正视图:





开启喷码机

• 断点观察

断点在喷码机正常启动后生成,断点的状态直接影响喷印效果以及喷印持久度。 良好的断点大致取决于以下三点:

- 适当以及稳定的墨水压力
- 正确的墨水浓度
- 正确的墨点调制值

观察方法如下:

- 1. 取出标配中的放大镜,将其置于喷头红色频闪灯上约15mm;
- 2. 上下轻微调节焦距,便可观察到下图所示断点:



3. 断点的状态可参照下图:





停止并清洗喷码机

• 停机并清洗

设备使用结束后,需按照规范步骤进行停机,必要时**人为干预清洗**。 🛕 停机操作标准步骤:

1. 按下 f1 键,默认执行停止喷墨并清洗,持续一至两分钟,界面如下:



2. 在此程序执行过程中, 可卸下喷头盖观察喷头是否肮脏, 此时可对喷头 肮脏处进行冲洗、利用配送的清洗壶盛满专用清洗液进行冲洗即可。

3. 等待界面如下图所示时,才能执行切断喷码机供电电源操作:





停止并清洗喷码机

• 停机并清洗 (喷码机使用过程中断电)

若遇到断电造成设备非正常停机,通电后必须在第一时间重新启动喷墨,在 计划停机后让其正常清洗停机,否则机器部分管路可能会堵塞,造成喷码机 永久性损坏。

• 停机并清洗(长时间停止使用)

由于喷码机专用墨水速干的特性,喷码机如需长时间停止使用并存放,建议 进行整机管路清洗。

DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.1

喷印信息的创建

• 创建信息

例:创建一个名称为"TEST"的喷印信息,内容及喷印效果如下:

FastJet® 中国制造

"FastJet"为英文16点字体, ⑧为用户字段, "中国制造"为中文16点字体。 按照以下步骤创建信息:

1. 进入 M 喷印信息 主菜单,选择 N 建立新信息,确认后进入如下界面:



2. 输入信息名称"TEST",按确认键进入"信息编辑界面",如下图:

M喷印信息	E编辑器	U用户字段
	—TEST——	
FastJet®	中国制造	
		英文 16 点
加架停止		

3. 重复按下^{[f1}]键,编辑状态显示为"英文16点"^{*}时,输入"FastJet"。

★ 标准型机器标配字体:英文5点、英文7点、英文9点、中/英文11点、 中/英文16点、英文24点、英文32点:编辑状态下.F1为快速切换字体功能键。

喷印信息的创建





• 时钟用户区

按以下步骤生成:

1. 至 [] 用户字段 主菜单内,选择] 新用户区,位置如下图所示;



2. 按 enter ← 键确认后,输入名称,说明 通过左右键切换为 时钟,如下图:

M喷印信息	E编辑器	U用户字段
「新用尸凶── 名称 日期		
说明时钟		00000000

^{3.} 按 enter ← 键确认后,出现如下图界面;

M喷印信息	E编辑器	U用户字段
□田 文本 208C/D)E/EG	∎ v
有限期限0	·	00000000
岐即形式 数1 代和安定 Ω	直	
代码高度0		

4. 在 文本 处填写系统时钟代码,并将 临日形式 通过左右键切换到所需类型。

5. 按 enter ← 键确认后, 名为 "日期" 的动态时钟即创建完成。

• 时钟用户区补充说明

• 时钟用户区编码定义

编码	定义	编码	定义
А	星期 (一至七)	JK	分钟
BC	年	LM	秒钟
DE	月	00	周数
FG	Н	PPP	天数
HI	小时		

 实际喷印时间=系统当前时间+有效期天数,如需打印当前时间, 则有效期设置为0。 DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.1

- 在打印信息内, 时钟区的点阵字体大小由插入时所选点阵决定。
- 当 **喷印形式** 为DataMatrix或QR Code时,需按照其制式设置

代码宽度和 代码高度,详见二维码&条形码用户区制作章节。

● 二维码&条形码用户区制作

此机型支持的二维码及条码制式有:QR Code(图1)、DataMatrix(图2)、 Code39(图3)、Code128(图4)、EAN8(图5)、EAN13(图6)。



生成方式步骤如下:

1. 至 🛛 用户字段 主菜单内,选择 🕅 新用户区 ,位置下图所示;



2. 按确认键后,出现如下图界面,将 说明 通过左右键切换为 文本;



3. 输入名称, 按确认键后界面如下图所示:

•二维码&条形码用户区



4. 将二维码编码内容填写至 文本 处,将 喷印形式 通过左右键切换到所需的二维码或条形码制式。

5. 当 <u>喷印形式</u>为DataMatrix或QR Code时,必须通过左右代码宽度 和代码高度。 SIGN BY FASTJET 2015 VERSION

•二维码&条形码用户区补充说明

- DataMatrix支持的尺寸(高x宽)有10x10、12x12、14x14、16x16、18 x18、20x20、22x22、24x24、26x26、32x32、8x18、8x32、12x26
- QR Code支持的尺寸(高x宽)有21x21、25x25、29x29、33x33。
- 若出现"尺寸过小"或"编码错误"提示,请修改为更大高度和宽度后再保存。
- Code39, Code128为可变长度条形码, EAN8可编码长度为7的字符串, EA
 N13可编码长度为12的字符串。
- 条形码宽度由喷码机自动生成,高度由用户区插入信息时的当前字型点阵决定,
 用户不需要干预代码宽度和代码高度。
- 若提示"编码错误",表示用于生成条形码的数据中含有不可编码的字符,或
 字符长度不满足编码字符长度要求,请修改编码内容或修改编码类型。

• 计数器用户区

此用户区可创建自定义计数方式的数值、二维码、条形码计数器。

生成方式步骤如下:

1. 至 Ц用户字段 主菜单内,选择 N 新用户区,位置如下图所示;

M喷印信息 E编辑器		U用户字段
F1停止喷墨	Ε	编辑用户区
F2选喷印信息	Ν	新用户区
F3改信息参数	D	删除用户区
MESSHGE	R	复位计数器
	C	设重班次

2. 确认后出现下图界面,输入名称,将说明通过左右键切换为计数器;

M喷印信息 E编辑器	U用户字段
「新用户区───── 夕寂 测试计数	
说明 计数器	00000000

3. 确认后出现下图界面,此界面可设置计数器相关属性;

M喷印信息	E编	聞器 U 用户字段
`测初当终复步步重引增喷代代试始前止位进进复导减印码码计值值值值大方计字计形宽高数,数字的一个人子,一个人子的一个人子,一个人的人子,一个人人的人子,一个人人的人人的人人的人人的人人人人人人人人人人人		0 1 8888 0 1 第 1 0 喷 町 位

• 计数器用户区设置项解析说明

- 初始值: 计数器的初始计数值; 如需从0开始计数, 则此项设置为0。
- 当前值:可设置该计数器首次喷印时的第一个值,不影响初始计数值。
- 终止值: 计数器终止计数的值; 如设置为5, 则计数至5时, 结束计数。
- 复位值: 计数器复位至初始值。
- 步进大小: 默认为1; 如设置为2, 则计数效果将变为"1, 3, 5, 7, ···"。
- 步进方向:此项为左右键可选项,可选增序或减序。
- 重复计数: 默认为1, 每一个当前值的重复计数次数。
- 引导字符: 计数器前的引导字符填写处。
- 增减计数于: 此项为左右可选项, 用于计数器间的嵌套使用。
- 喷印形式:可将计数器转化为特殊形式喷印,如条码二维码等。代码高度和
 代码宽度设置详见"第22页二维码&条形码用户区补充说明"章节。

DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.

• 图案用户区制作

此用户区可创建最大纵向34点阵自定义图案。

生成方式步骤如下:

1. 至 11 用户字段 主菜单内,选择 11 新用户区,位置如下图所示;



2. 输入名称后,将说明通过左右键切换为图案,确认后进入下图界面;



3. 图案制作操作说明,如下表;

按键组合	功能	
	光标移动一个点	
	光标移动一个点,并填充点	
	光标移动一个点,并删除点	
空格键	当前点取反,画点/删除点	

• 图案用户区制作

4. 绘图完毕之后,按 ☞ 、 ● 键将光标移到 ● 编辑器 菜单上,然后按下 ☞ → 键,出现下图界面;



5. 选择设定图案大小功能并确认后,进入设定大小界面,如下图;

SIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.



* 插入至信息内的方法具体详见"第18页 喷印信息的创建"章节"步骤 4"。

• 多个用户区生产代码

此功能可将喷码机中多个用户区(仅包括时钟、计数器和文本)生成 一个代码。生成方式步骤如下:

1. 至 []用户字段 主菜单内,选择] 新用户区,位置如下图所示;

M喷印信息 E编辑器	U用户字段
F1停止喷墨	E 编辑用户区
E2选喷印信息	N 新用户区
F3改信息参数	D. 删除用户区
MESSHGE	R 复篮计数器
	【 设直批次

2. 确认后,输入名称,将 说明 通过左右键切换为 代码,如下图:

M喷印信息	E编辑器	U用户字段
「新用尸区― 名称 测试代		₽ ✓
说明 代码	(F V	00000000

3. 确认后出现下图界面,当光标悬停在内容一至内容六时,按下 **f**² 键便可依次插入所需要组合的用户区。



▲ 注意:

当代码类型选择为DataMatrix或QR code时需设置代码的宽度和高

度,设置方法参见"第22页二维码&条形码用户区补充说明"章节。

• 外部数据用户区(通讯功能)

此功能可接收用户预定义外部数据并依次喷印,制作步骤如下:

1. 至 []用户字段 主菜单内,选择] 新用户区,位置如下图所示;



2. 确认后,输入名称,将 说明通过左右键切换为外部数据,如下图;

SIGN BY FASTJET 2015 VERSION



3. 确认后,进入下图界面,即可进行外部数据设置;

E编辑器 U用户字段	₽喷₿	₽₩密
<u>∟测试</u> 通讯─────	—X01	Ę٧
		:
顺即形式 数值		000000
[[19] 克度 및		
17.96月度 U		

▲ 设置解析:

- **位数**: 此项为计算机向喷码机传送数据的位数。
- 在外部数据编辑界面右上角的 XII 为外部数据用户区通讯的识别
 代号,请将计算机软件中"用户区域"设置与之对应。
- 喷印形式、代码宽度、代码高度: 设置方法参见 2-5-2 二维码&
 条形码用户区补充说明。

喷印信息参数

● 各项信息参数设置说明

在主屏幕界面下,按下 **F**3 键可调出喷印信息参数界面,如下图;

M喷印信息 E编辑器	U用户字段
字型宽度	100
子型咼度	8
字符间距	0
喷印延迟	16
左右逆向喷印	≚
上下颠嚣喷印	矣
横向加粗次数	0
纵向点阵数	25

各项参数性能请阅读下表:

参数	范围	功能
字型宽度	1-255	设置信息宽度; 值越小则喷印字符越窄,喷印速度则越快; 如值为1,则喷印速度达到当前纵向点阵数下最快速度;
字型高度	1-10	数值越大,喷印字符越高
字符间距	0-8	数值越大,字符间距越大
喷印延迟	3-10000	设置产品喷印延迟时间(这个时间是指电眼检测到产品 至喷印开始这段时间),数值越大,延迟时间越长。常 用于定位信息喷印位置
左右逆向喷印	开/关	调整字符喷印左/右方向(前后翻转)
上下颠置喷印	开/关	调整字符喷印上/下方向(上下颠倒)
横向加粗次数	0-7	加粗当前喷印信息,可设置加粗0-7次
纵向点阵数	5-34可选	对纵向要喷印点的个数进行选择; 此值越大,喷印速度越慢,可喷印的纵向点数越多; 此值越小,喷印速度越快,可喷印的纵向点数越少;

● 单次或定数次喷印方式设置方法

该模式常见于啤酒、饮料、食品、日化等行业,一般为光电开关感应产

品一次,信息喷印一次或N次。

设置方法如下:

1. 选择至 2 喷口 主菜单, 确认后可调出下图所示子菜单;



2. 单次或定数次喷印模式,需分别检查与设置<u>喷印开启、连续喷印</u>、
 光电开关级别和 电眼信号封锁 四项子菜单中的内容:

DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.

● 喷印开启子菜单设置详解,如下图;



1. 生产时需设置为打开,否则无法喷印

2. 仅当此喷印模式需接入旋转编码器时,选择外部

3. 仅当接入电眼2时,选择复位计数器、往复喷印等功能

- 4. 此模式此项设置无效
- 5. 此模式此项设置无效

32

● 单次或定数次喷印方式设置方法

● 直接喷印子菜单设置详解,如下图;



- 1. 单次喷印时此项设置无效; N次喷印时, 可选择电眼"触发"时喷印或"常亮"时喷印;
- 2. 单次喷印时连续方式可选"计数"或"关闭"; N次喷印时必须选择"计数";
- 3. 设定感应一次的喷印次数,单次则设置为1,两次则为2,依此类推;
- 4. 单次喷印时,此项设置无效;喷印两条信息以上时,此项设置每条信息之间的间隔;
- 5. 此项仅当接入旋转编码器并且轴码源选择外部时设置有效;喷印两条信息及以上时设置 每条信息之间的间隔;
- 光电开关级别 和 电眼信号封锁 子菜单设置详解, 如下图;

	E编辑器	U用f	⇒字段	Ρ喷Β	₽₩密
1-	由眼1曲	11 1日ナ 平 店	「大级別 「由平」		∎ ∕
2-	电眼2电	平作	。 紀中		000000
3-	封锁时间	0			

- 1. 此项设置电眼1 (默认使用电眼1) 获取高/低电平信号时触发喷印;
- 当电眼 2 启用时,设置电眼 2 获取高/低电平信号时触发对应电眼 2 功能,如复位计数器;
- 封锁时间:在此设置时间(毫秒)内,获取一次触发电平到到再次可以获得触发电平的 时间间隔(如避免同一个产品中的二次感应);

● 连续喷印方式设置方法

该模式常见于建材、管材、钢材等行业,普遍特点是连续加工、信息自 动间隔喷印。

设置方法如下:

1. 选择至 2 喷口 主菜单, 确认后可调出下图所示子菜单;



 2. 连续喷印模式,需分别检查与设置 喷印开启、连续喷印 以及
 光电开关级别 三项子菜单中的内容,剩余三项子菜单设置均无效;

DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.1

● 连续喷印模式下的 喷口开启 子菜单设置详解,如下图;



1. 生产时需设置为打开,否则无法喷印

- 2. 仅当此喷印模式需接入旋转编码器时,选择外部
- 3. 仅当接入电眼2时,选择复位计数器、往复喷印等功能
- 4. 此模式此项设置无效
- 5. 此模式此项设置无效

修改喷印信息参数

● 连续喷印方式设置方法

● 连续喷印模式下的 ● 连续喷口 子菜单设置详解, 如下图;



- 1. 根据当前生产环境及需求,可选择电眼"触发"时喷印或"常亮"时喷印;
- 2. 此模式下此项必须设置为打开;
- 3. 此模式下此项设置无效, 电眼满足电平条件时无限循环喷印;
- 4. 此项设置每条喷印信息之间的间隔(不接入旋转编码器);
- 5. 此项仅当接入旋转编码器并且轴码源选择外部时设置有效;设置每条喷印信息之间的间隔;

● 光电开关级别 子菜单设置详解,如下图;



1. 此项设置电眼1 (默认使用电眼1) 获取高/低电平信号时触发喷印;

- 2. 当电眼2启用时,设置电眼2获取高/低电平信号时触发对应电眼2功能,如复位计数器等;
- 3. 封锁时间:此模式此项设置无效;

A 提示:

连续喷印方式若不选用电眼,可使用"**手动喷印**"功能,手动输入对应光

电开关级别设置的电平亦可开始喷印。

● 计米喷印方式设置方法

该模式常见于需要标识米数的线缆、管材等行业。

设置方法如下(必须选用旋转编码器):

1. 选择至 口喷口 主菜单, 确认后可调出下图所示子菜单;



2. 计米喷印方式,需分别检查与设置 喷印开启 和 光电开关级别 两项子菜单中的内容,剩余四项子菜单设置均无效;

DESIGN BY FASTJET 2015 ^v

● 计米喷印方式下的 喷**印开启** 子菜单设置详解, 如下图;



- 1. 生产时需设置为打开,否则无法喷印;
- 2. 计米喷印模式,此处必须选择"计米",否则将无法使用计米功能;
- 3. 仅当接入电眼2时,可选复位计数器功能;
- 4. 每米脉冲数设置;例如直接同步产品的同步轮周长为250毫米,且选用的是2000 脉冲的旋转编码器,则每米脉冲数为(1000÷250) x 2000 = 8000,根据 实际喷印信息的间隔,适当加减每米脉冲数,直到喷印的信息间距1000毫米。
- 5. 当每米脉冲数设置完成之后,此项可设置1000毫米内每条信息间隔的长度。

● 计米喷印方式设置方法

● 计米喷印方式下, 光电开关级别 子菜单设置详解, 如下图;



- 1. 此项设置电眼1 (默认使用电眼1) 获取高/低电平信号时触发喷印;
- 当电眼2启用时,设置电眼2获取高/低电平信号时触发对应电眼2功能,如复位 计数器等;
- 3. 封锁时间:此模式此项设置无效;

● 往复喷印方式设置方法

该模式常见于电子、标签印刷、鸡蛋等行业,为阵列式喷码提供高效的

生产模式。

模式说明:根据喷码机原理,喷码机喷印必须要有相对运动,且不同方向的相对运动所喷印的信息方向不一致。而往复喷印功能的加入,使得不同方向的相对运动也能喷印方向一致的信息。

设置方法如下:

1. 选择至 **P喷日**主菜单,确认后可调出下图所示子菜单;



2. 往复喷印方式,需分别设置 喷印开启、连续喷印、光电开关级别、

SIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.

电眼信号封锁和 往复喷印设置子菜单中的内容;

往复喷印方式下的喷印开启子菜单设置详解,如下图;



- 1. 生产时需设置为打开,否则将无法喷印;
- 2. 仅当此喷印模式需接入旋转编码器时,选择外部
- 3. 仅当接入电眼2时,选择复位计数器、往复喷印等功能
- 4. 此模式此项设置无效
- 5. 此模式此项设置无效



● 往复喷印方式设置方法

1. 此模式下此项设置无效:

2. 此模式下此项必须设置为"往复";

● 往复喷印方式下, 连续喷口 子菜单设置详解, 如下图;





- 1. 此项设置电眼1 (默认使用电眼1) 获取高/低电平信号时触发喷印;
- 当电眼2启用时,设置电眼2获取高/低电平信号时触发对应电眼2功能,如复位 计数器;
- 封锁时间:在此设置时间(毫秒)内,获取一次电平后封锁获取电平通道,即只 算一次感应;

▲ 特别说明:

往复喷印方式必须配合电眼或者其他感应开关使用。

● 往复喷印方式设置方法

● 往复喷印方式下, 往复喷印设置 子菜单设置详解, 如下图;



- 1. 设置正向(默认第一次喷印)的喷印延迟,改信息参数内设置喷印延迟实效;
- 2. 设置反向的喷印延迟,改信息参数内设置喷印延迟实效;
- 若设置为1则正向喷印一次,逆向喷印一次;若为2,则正向两次,逆向两次;依 此类推。
- 4. 复位正反向至初始状态;
- 5. 打开或关闭正向喷印时的信息左右反转,改信息参数内的左右逆向喷印失效;
- 6. 打开或关闭反向喷印时的信息左右反转, 改信息参数内的左右逆向喷印失效;

• 往复喷印效果

正向喷印效果:

And 7x5 TEST MESSAGE TWIN LINE FASTJET

反向喷印效果:

And 7x5 TEST MESSAGE TWIN LINE FASTJET

1 提示:

往复喷印的方式有多种,与软件版本和实际应用有关,详情请咨询华炙公司

进阶操作



本章简介

本章讲将按以下顺序介绍下列操作的详细步骤:

- 诊断屏幕
- 故障及警告图标
- 无故障图标的故障分析排除
- 喷嘴清洗
- 墨线调节
- 墨水排空
- 管路清洗
- 标配同步器与电眼接线图





诊断屏幕

• 诊断屏幕解读

在任意界面下,按下键盘左下角 *i* 键可进入诊断屏幕,界面如下;

1-	Ink: 320bar		TemP 30
2-	Temp: Cabinet	48	Head 32
3-	Phase: Angle 0	8 Pro	file 07
4-	Levels: Ink O	K 5	iolv OK
5-	Chamber: Low	On H	li9h On
6-	VMS: Set 30 N	ou 30 🛛 T	oPuP 00
7-	Mix: OK On L	ou On F	li9h Off

- 1. 管路运转实时压力和墨水实时温度;
- 2. 电气舱实时温度和喷头实时温度;
- 3. 相位角以及相位工作状态;
- 4. 墨水(Ink)液位和溶剂(Solv)液位状态, OK为充足, OFF为不足;
- 5. 粘度检测腔液位状态;
- 6. 墨水粘度,Set为设置值,Now为当前墨水粘度值;
- 7. 混合缸液位状态, Low、OK、High分别为低、中、高液位, on为有, off为无;

故障及警告图标

● 故障图标及含义

图标	名称	故障原因	解决方案
	混合缸空	管路系统墨水泄漏	检查管路系统,在服务工程师的指 导下修复泄漏节点
		设备长时间停放,缸内溶剂 成份汽化	加入新墨水,参考" 手动墨水灌入 操作 " ,墨水添加至图标消失即可
		墨水添加电磁阀堵塞	卸下V2电磁阀,拆卸后使用专用清 洗剂洗净即可
Ī¥İ	充电故障	喷嘴堵塞	进行"喷嘴清洗"及冲刷喷嘴操作, 并将喷头内部洗净,干燥后再次开 机
		断点不良	进行"断点观察"并调节至最佳断 点位置
		墨线位置不正确	进行"墨线观察"并调节至最佳墨 线位置
		墨水过保质期或被污染	排出所有墨水并更换新墨水,清洗 墨水系统
		过滤器过滤性能衰减	清洗管路系统,更换过滤器,详细 请咨询服务工程师
Ľ	回收故障	喷嘴堵塞导致墨线无法进入 回收口	进行"喷嘴清洗"及冲刷喷嘴操作, 并将喷头内部洗净,干燥后再次开 机
		非正常关机并长时间停放导 致回收管堵塞	浸泡并清洗回收管直到回收管畅通
\$	高压泄漏	喷头长时间未清洗导致高压 偏转组件大量积墨	清洗喷头内高压偏转组件,并将其 彻底干燥,再次开机后若仍未排除 此故障,可咨询相关服务工程师。



以上故障解决方案均需在服务工程师指导下使用。

故障及警告图标

● 警告图标及含义

图标	名称	警告说明
∎ ~	喷印运行	管路系统内墨水正在运行,设备准备喷印,可以喷印
∎×	喷印停止	管路系统内墨水未运行,机器处于停止状态,无法喷印
€D]	溶剂不足	溶剂缸内溶剂不足,请及时添加溶剂
	墨水不足	墨水缸内墨水不足,请及时添加墨水
₽	喷头盖开	喷头盖被打开,设备无法喷印,盖上喷头盖后警告消失
O Visc	粘度故障	墨水粘度故障,产生较大偏差,一旦图标出现超过20分 钟,请咨询相关服务工程师
	混合缸满	混合缸中墨水液位高,一旦图标出现超过20分钟,请咨 询相关服务工程师
ABCD× AB	同步器过快	当前同步器速度过快,可通过增加字型宽度、减少喷印 纵向点阵数或降低同步器转速等方法消除该警告
Å *	服务	喷码机需要维护保养,请咨询相关服务工程师

无故障图标的故障分析排除

● 打开电源屏幕无显示

原因	解决办法
电源没有电压	检查供电电源及相关保险

● 打开电源屏幕无显示

原因	解决办法
屋茸オレ産辺署方汜(姫徳方吉)	重启喷码机电源之后,按下 🛲 🕇 🗂 等
所带列 L C C L F C (C C F F F)	待屏幕变化,待清晰后按任意键确认

● 喷印字型质量差或字符不完整

原因	解决办法
喷头离被喷物品距离过远	调整喷头与打印面的距离
字型高度设置太小或太大	重新设置字符高度
字型宽度设置太小或太大	重新设置字符宽度
断点形状错误	观察并调整断点,参考" 第14页断点观察 "
回收管挂墨	清洗已挂墨的回收管后观察并调整墨线, 参考" 第13页墨线观察 "
相对运动不均匀及稳定	重新确定打印位置或选用旋转编码器

无故障图标的故障分析排除

● 无故障提示,但是产品没有被喷印

原因	解决办法
字宽或喷印延迟设置有误	重新调整字宽或喷印延迟
感应器故障	检查感应器的可用性及完整性
喷印模式设置错误	检查并修改喷印各项设置

● 生产过程中,被喷印产品有漏喷印现象

原因	解决办法
感应器(电眼)安装不当	改变电眼安装位置,保证每一个产品电眼 都能感应到,并排除颜色对感应的影响
感应器故障	检查感应器的可用性及完整性
喷印模式设置错误	检查并修改喷印各项设置

● 墨线位置不对或不稳定

原因	解决办法
喷嘴堵塞	对喷嘴进行清洗,参见 "第44页喷嘴清洗"
过滤器堵塞	经过培训的操作人员,在服务工程师的指 导下可进行过滤器更换。
墨线位置有误	保证喷嘴通畅后,进行墨线调节,参考 "第45页 墨线调节"

喷嘴清洗

● 喷嘴清洗

此功能当喷嘴堵塞时使用,并需要手动清洗,操作步骤如下:

1.至 §系统 主菜单内,选择 F 喷嘴清洗 并按下 enter 🖬 键确认;



2. 当主屏幕界面F1功能变为"放弃清洗"时,用清洗剂手动清洗下图示位置;







• 墨线左右调节



操作解析:

略松开上图中"1"处螺丝,轻微左右撬动"2"处即可调节墨线的左 右位置; DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.1

•墨线上下调节



操作解析:

略松开"1"处螺丝,可用一字螺丝刀轻微上下撬动"2"处即可调节 墨线的上下位置;



墨水排空

• 排出原有墨水

1. 首先将下图示OUT端拧出后接在专用废液瓶内;



2. 倒置图示压力缓冲器;

3.至 <u>5系统</u>主菜单内,进入 <u>5单步调试</u>,依次打开"泵"、
"阀门6"、"阀门11"、"阀门12",墨水瞬即从OUT端泻出。
4. 待墨水排净后,关闭 <u>5单步调试</u>菜单,还原压力缓冲器,还原
OUT端。

5. 拉出图示排墨管, 排净在混合缸底部的残余墨水, 排净后复原;

▲ 提示:

此操作作为排出原有墨水以外,还可作为**清洗管路时排除废液**的操 作方法。

管路清洗

● 操作步骤

此操作一般用于设备保养和更换墨水。

 将混合缸内墨水排空后(操作方法参见上一节"墨水排空"),灌入 专用清洗液(灌入方法参见"手动墨水灌入操作")。

2. 至 **§ 系统** 主菜单内,进入 **§ 单步调试**,依次打开"泵"、 "阀门6"、"阀门11"、"阀门12",此状态运行十分钟;

3. 关闭"阀门12",打开"阀门8",持续冲洗喷头回收弯管(参见
"停机并清洗;步骤2")处30秒;保持此状态持续运行三分钟;

4. 退出单步调试菜单,操作1-3次喷嘴清洗(参见"喷嘴清洗");

DESIGN BY FASTJET 2015 VERSION 1.

5. 排空混合缸以及管路内所有的废液,方法同"墨**水排空"**,到此即 完成一次管路清洗;

▲ 注意:

管路清洗次数根据实际需求而定,更换同种墨水清洗一次即可; 更换不同种类墨水或是计划长时间停机,则须酌情增加清洗次数;

标配同步器与电眼接线图

● 电眼接线图









A400 系列•性能概述

说明		参数
喷嘴孔径		60/50/40(70*)微米
	打印高度	1.2~15 mm
+7	打印行数	1~4 行
τη FU	最大喷印点阵数	34 点
い。	非接触打印距离	2~15 mm
力	最快打印速度	300 m/min
	输入系统	标准美式键盘
	可选点阵字体	5x5,7x5,9x7,11x9, 16x11,24x16,32x24
耗材	可选墨水类型	颜料、染料
	可选墨水颜色	黑色、白色、黄色等
	特殊墨水	PE、抗酒精、耐高温、 抗迁移、穿油膜、隐形墨等
	稀释剂	根据墨水类型选择
	清洗剂	根据墨水类型选择

	说明	参数
	喷头	喷头恒温 直径:35 mm 长度:260 mm
技 术	喉管	长度:2700 mm 直径:21 mm 弯曲半径:150 mm
参数	电气要求	200–240VAC, 50Hz
釵	功率	120W-150W
	净重	27KG
	温度 / 湿度范围	5℃~45℃ 相对湿度30~90%无结霜
	耗材添加	抽屉、自旋式添加方式
便	通讯功能	RS232串口、USB接口
捷 设	用户字段	二维码、条形码、图案、 时钟、计数器、班次等
计	信息编辑	所见即所得编辑界面 中文全拼输入

* 70微米A400机型交货期略长,详情请咨询厂家。

中国区销售及服务网络

华北地区:北京、天津、石家庄 东北地区:沈阳、长春、哈尔滨 华东地区:上海、苏州、南京、杭州、济南、青岛、南昌、厦门、合肥、台北 中南地区:武汉、郑州、广州、深圳、香港、东莞、长沙 西南地区:重庆、成都、昆明、桂林、南宁 西北地区:西安、兰州、乌鲁木齐 即将更多……





*当前生产环境以及生产需求所适合的A400具体型号,请洽询当地授权经销商。